OPERATOR'S MANUAL

CRAFTSMAN®

HEAVY DUTY TOOL CHESTS



SERVICE PARTS

CALL 1-800-366-7278 FOR SERVICE PARTS. Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts.

LOCATING MODEL # INFORMATION

Model numbers and other information required for service parts is located on a label on the interior right side of the top most drawer.

CAPACITIES

- The maximum weight for each drawer should be no more than 50 lbs.
- Empty weight of chest is 60 lbs.
- Empty weight of cabinet is 100 lbs.
- The maximum product weight for both models, including contents, should be no more than 700 lbs.

CLEANING

- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned.
- Wipe surfaces clean with soft, clean cloth.
- Clean surfaces with a mild detergent and water, or glass cleaner. Avoid professional grade solvent cleaners, as they may damage the finished surface. Test in an unnoticeable location before applying on other surfaces.
- Avoid excessive rubbing and use of auto wax on painted surfaces as they will polish the matte finish.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.
- Wipe off tools exposed to harsh chemicals prior to placing them in the tool box in order to protect the finish.

MAINTENANCE







Ball bearing slides

- For casters, use high quality bearing grease, (yearly).
- Lubricate the slides with grease or equivalent,(twice yearly.)
- Lubricate lock with graphite, (yearly).

SAFETY

DANGER ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
WARNING ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER ⚠

- **DO NOT** stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** open more than one drawer. The product may become unstable and tip.
- **DO NOT** step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object.
- **DO NOT** move the product prior to closing and locking all the drawers and chest lid. The drawers could come open and make the product unstable and tip.
- **DO NOT** place any objects on top of chest lid. Remove all objects from chest lid before opening.

WARNING ⚠

- **WEAR SAFETY GLASSES** when removing or repositioning the slides.
- **DO NOT** pull the unit, push it when moving
- **USE THE BRAKES** when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- **BE CAREFUL** when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely.

CAUTION

- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- **DO NOT** exceed maximum product weight, including contents. See Capacities for more information.

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:

3/8-in Wrench
1/2-in Wrench
Cross-tip Screwdriver

HARDWARE INCLUDED:
CABINET HARDWARE



#14 - 10 x 5/8-in Hex Screws (Qty: 16)

#14 - 10 x 3/4 Cross-tip Screw (Qty: 4)

CHEST HARDWARE



5/16 - 18 Ball Stud (Qty: 4)



5/16 - 18 Clip-on Nut (Qty: 4)

CARTON CONTENTS

Cabinet:
Literature
Caster pack
Handle pack

Chest:
Hardware Bag Assembly
Cover Label
Literature

ASSEMBLY

NOTE: Not all assembly instructions will relate to your model.

1 SIDE HANDLE ATTACHMENT

Items Needed:
#14 - 10 x 3/4 Cross-tip Screw (Qty: 4)
Cross-tip Screwdriver

Process:
- Attach the side handle using (4) #14 - 10 x 3/4 Cross-tip screws.
- Hand tighten. Do not overtighten.



2 CASTER INSTALLATION

Items Needed:
#14 - 10 x 5/8-in Hex Screws (Qty: 16)
3/8-in Wrench

Process:
NOTE: Use adequate personnel for this operation.
NOTE: Failure to install caster angles may result in premature cabinet failure.

- Place the unit on its top. Use packaging material to protect the paint finish.
- Position caster angles on the cabinet. Flanges should be toward the inside and pointed up.
- Attach casters and caster angles using (4) #14 - 10 x 5/8 Hex Screws for each caster. Mount both swivel casters on the same side of the cabinet as the side handle.
- Wrench tighten all screws. Do not overtighten.
- Return the unit to its upright position.

Caster angles
(flanges inside)



3 GAS SPRINGS INSTALLATION

Items Needed:
Gas Springs (Qty: 2)
5/16 - 18 Ball Studs (Qty: 4)
5/16 - 18 Clip-on Nut (Qty: 4)
1/2-in Wrench

Process:

- Install (2) 5/16-18 Ball Studs and (2) 5/16-18 Clip-on Nut into slot on left and right side of cover. Tighten using 1/2-in wrench.



- Install (2) 5/16-18 Ball Studs into top tray using (2) 5/16-18 Clip-on Nut. (Ball Studs should face towards the middle of the unit.) Tighten using 1/2-in wrench.



- Install Gas Spring as shown in image below by pushing the sockets onto Ball Studs (cylinder side up).



- Close and open cover to check Gas Springs are properly installed.

4 LABELS (IF APPLICABLE)

Process:

- Apply at room temperature (above 50ºF [10ºC]).
- Clean the application surface (inside of cover) and let dry.
- Place the label face down and begin to remove the backing by starting at one of the four corners. Hold the edge of the application tape and slowly remove the backing by pulling at an angle, toward the opposite corner, ensuring the decals stay attached to the application tape.
- Align and apply the label starting at the left or right side with the graphics face down (suggested label location shown). Using a plastic squeegee or stiff cardboard, press firmly as you draw the edge over the face of the application tape, working from the center out to the edges.
- Remove the application tape.
- If air bubbles form, smooth out with squeegee toward the edges.



OPERATION

A REMOVING DRAWERS

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.



Lever Style - Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops). Pull out to remove.



OPERATION

B INSTALLING DRAWERS

Ball bearing slide - Pull slides and slide carrier out to fully extended position (see illustration.) Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide. Open drawer and reclose to ensure proper operation.







C REMOVING AND INSTALLING SLIDES

- To remove the slide from the unit, first remove the drawer.
- After removing the drawer check to see if the unit has rivets located on the front of the slide. To drill out rivets, use a 5/32-in drill bit. The rivets will need to be replaced with 5/32-in rivets.
- To reinstall the slide in the appropriate position in the unit, align front and back lances with mounting holes in the side of the unit. Pull towards the front of the unit and downwards until rivet holes in slide line up with holes in the unit. The rivets will need to be replaced with 5/32-in rivets.
- For smooth operation, make sure the drawers are matched with their original slides.





MANUAL DE USUARIO

CRAFTSMAN®

CAJAS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO



PIEZAS DE SERVICIO

EN ESTADOS UNIDOS LLAME AL 1-800-659-7084 PARA PIEZAS DE REPUESTO. FUERA DE ESTADOS UNIDOS LLAME A SU DISTRIBUIDOR LOCAL. Suministre el número de modelo al comunicarse.

UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NO. DE MODELO
El número de modelo y demás información requerida para las piezas de servicio se encuentran en una etiqueta en el lado interior derecho de la gaveta superior.

CAPACIDAD

- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 22,7 kg.
- El peso vacío del baúl es 27,2 kg.
- El peso vacío del gabinete es 45,4 kg.
- El peso máximo del producto para ambos modelos, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 317,5 kg.

LIMPIEZA

- Los frentes de cajones y las molduras del cajón y otras superficies deben lipiarse periódicmente.
- Limpia las superficies con un paño suave y limpio. .
- Limpia las superficies con un detergente suave y agua, o un limpiador para vidrios. Evita usar limpiadores solventes de grado profesional, ya que podrían dañar la superficie con acabado. Pruébalo en un lugar oculto antes de aplicar en otras superficies.
- Evita frotar en exceso y usar cera en superficies pintadas ya que opacria el acabado mate.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Si se suministran forros para las gavetas, se recomienda que se utilicen para proteger el acabado interno de las mismas y para facilitar la limpieza. Los forros para gavetas pueden limpiarse con agua y jabón.
- Limpia las herramientas expuestas a químicos abrasivos antes de colorcarlas en las caja de herramientas para proteger el acabado.

MANTENIMIENTO



Cojinetes de bolas

- Para las ruedas, utilice grasa para rodamientos de alta calidad (anualmente).
- Lubrique las guías con grasa o equivalente (dos veces por año).
- Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).

SEGURIDAD

PELIGRO ⚠ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA ⚠ indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, puede derivar en lesiones leves o moderadas, o en daño a la propiedad.

ATENCIÓN: Lea y siga todas las Normas de Seguridad y las Instrucciones de Funcionamiento antes de utilizar por primera vez este producto.

PELIGRO ⚠

- **NO** se ponga de pie sobre esta unidad. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** abra más de una gaveta. El producto podría quedar inestable y volcarse.
- **NO** utilice las gavetas como peldaños. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- **NO** monte este producto en una cama de carro o ninguìn otro objeto móvil.
- **NO** mueva la unidad antes de cerrar y asegurar todas las gavetas y la tapa del baúl. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad se vuelva inestable y se vuelque.
- **NO** coloques ningún objeto sobre la tapa del baúl. Quita todos los objetos de la tapa del baúl antes de abrirlo.

ADVERTENCIA ⚠

- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a poner las correderas.
- **NO** hale la unidad, empújela cuando la mueva.
- UTILICE LOS FRENOS cuando el producto no esté en movimiento. Esto impedirá que se deslice.
- **NO** altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos.
- Mantenga la unidad en superficies niveladas. La unidad puede tornarse inestable y volcarse si se almacena o se moviliza en una superficie no nivelada.
- TENGA cuidado cuando cierre la tapa. Quite las manos antes de que la tapa cierre completamente.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas, ni para ser remolcado con unidades mecanizadas.
- Nunca debe exceder el peso máximo de cada gaveta.
- Sólo transporte esta unidad cuando esté vacía. Asegúrela adecuadamente cuando la transporte.
- NO exceda el peso máximo del producto, incluyendo el contenido. Refiérase a las Capacidades para más información.

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave Inglesa de 3/8 inch
Llave Inglesa de 1/2 inch
Destornillador de Punta en Cruz

PIEZAS INCLUIDAS:
GABINETE DE HARDWARE



Tornillo Hexagonal de No. 14 - 10 x 5/8 (Cant: 16)

Tuerca Phillips de No. 14 - 10 x 3/4 (Cant: 4)

BAÚL DE HARDWARE



Perno Esférico de 5/16 – 18 (Cant: 4)



Tuerca de Abrazadera de 5/16 – 18 (Cant: 4)

CONTENIDO DE LA CAJA DE CARTÓN

Gabinete:
Material impreso
Paquete de ruedas
Paquete de Manijas

Baúl:
Hardware y Asamblea de Bolso
Etiqueta de Cubierta
Literatura

ENSAMBLAJE

NOTA: No todas las instrucciones de ensamblaje se refieren a tu modelo.

1 INSTALACION DE LA MANIJA LATERAL

Elementos necesarios:
Tornillos Phillips de No. 14 - 10 x 3/4 (Cant.: 4)
Destornillador de Punta en Cruz

Proceso:
- Fije la manija lateral usando 4 tornillos de Punta en Cruz de No. 14 - 10 x 3/4.
- Apriete a mano. No apriete demasiado.



2 INSTALACION DEL TIRADOR

Elementos necesarios:
Tornillo Hexagonal de No. 14 - 10 x 5/8 (Cant.: 16)
Llave Allen de 3/8 plg

NOTA: Utilice personal adecuado para esta operación.
NOTA: No instalar los ángulos de las ruedas giratorias puede ocasionar falla prematura del gabinete.

- Coloque la unidad sobre su parte superior. Utilice el material de empaque para protegaer el acabado de la pintura.
- Ubique los ángulos de las ruedas giratorias en el gabinete. Las pestañas deben ir hacia el interior y apuntando hacia arriba.
- Fije las ruedas giratorias y los ángulos de las ruedas giratorias utilizando (4) tornillos hexagonal No. 14 - 10 x 5/8 para cada rueda giratoria. Monte ambas ruedas pivotantes en el mismo lado del gabinete donde se encuentra la manija lateral.
- Apriete todos los tornillos con una llave. No apriete demasiado.
- Vuelva a colocar la unidad en su posición vertical.

Angulos de ruedas giratoriea (pestanas hacia adentro)



3 INSTALACIÓN DE PRIMAVERAS DE GAS

Elementos necesarios:
Amortiguador neumáticoes (Cant: 2)
Perno Esférico de 5/16 – 18 (Cant: 4)
Tuerca de Abrazadera de 5/16 – 18 (Cant: 4)
Llave Allen de 1/4 plg

Proceso:

- Instala (2) Pernos Esféricos de 5/16 – 18 y (2) Tuercas de Abrazadera de 5/16 - 18 en la ranura de los lados derecho e izquierdo de la cubierta. Ajusta con una llave Allen de 1/2 plg. Ajusta con una llave Allen de 1/2 plg.



- Instala (2) Pernos Esféricos de 5/16 -18 en la bandeja superior con (2) Tuercas de Abrazadera de 5/16 – 18. (Los Pernos Esféricos deben quedar de frente al centro de la unidad). Ajusta con una llave Allen de 1/2 plg.



- Instala el Amortiguador Neumático como se muestra en la siguiente ilustración empujando los casquillos en los Pernos Esféricos (con el cilindro hacia arriba).



- Cierra y abre la cubierta para comprobar que los Amortiguadores estén instalados correctamente.

4 ETIQUETAS (SI APLICA)

Proceso:

- Aplica a temperatura ambiente (por encima de los 50ºF [10ºC]).
- Limpia la superficie de aplicación (dentro de la cubierta) y déjala secar.
- Coloca la etiqueta boca abajo y comienza a quitar su cubierta posterior desde una de sus cuatro esquinas. Sostén el borde de la cinta de aplicación y quita lentamente la cubierta posterior halando desde un ángulo hacia la esquina opuesta, y asegurándote de que las etiquetas se queden pegadas a la cinta de aplicación.
- Alinea y aplica la etiqueta comenzando por el lado izquierdo o derecho con los gráficos boca abajo (se muestra un lugar sugerido para la etiqueta). Usando un squeegee de plástico o un cartón duro, presiona firmemente mientras arrastras el borde sobre la cara de la cinta de aplicación, trabajando desde el centro hacia los bordes.
- Quita la cinta de aplicación.
- Si se forman burbujas de aire, alísalas hacia los bordes con un squeegee.



FUNCIONAMIENTO

A REMOCIÓN DE GAVETAS

- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.



Estilo palanca – Levante o baje (dependiendo de la corredera) la palanca de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.



FUNCIONAMIENTO

B INSTALACIÓN DE GAVETAS

Correderas de rodamientos esféricos - hale hacia afuera las correderas y el soporte de las correderas hasta que queden en posición totalmente extendida (ver ilustración). Sostenga la corredera en el gabinete mientras lo alinea con la corredera de la gaveta.







C INSTALACIÓN Y DESINSTALCIÓN DE CORREDERAS

- Para quitar la corredera de la unidad, primero quite la gaveta.
- Después de quitar el cajón, comprueba si la unidad tiene remaches en el frente de la corredera. Para quitar los remaches con un taladro, usa una broca para taladro de 5/32 plg. Deberás reemplazar los remaches con remaches de 5/32 plg.
- Para volver a instalar correctamente la corredera en la unidad, alinea las lancetas frontales y posteriores con los orificios de montaje en el lado de la unidad. El tirón hacia el frente de la unidad y hacia abajo hasta agujeros de remache en la diapositiva se alinea con agujeros en la unidad. Deberás reemplazar los remaches con unos de 5/32 plg.
- Para la operación lisa, cerciórese de que los cajones estén correspondidos con con sus diapositivas originales.